



**TG2622
HH/SH**

**TG8/26221
regional**

**TG8/26229
regional**

**TG26220
Reg-HH**

**TG8/26236
regional**

TG262 DL

Talkgroups

TG9 lokal

DBOFS
TG9 lokal

DBOZE
TG9 lokal

DBOABG
TG9 lokal

DBOHHO
TG9 lokal

DBOBUX
TG9 lokal

DBOWL
TG9 lokal

DBOAGM
TG9 lokal

TG9 lokal

z.B. Flensburg

Hamburg

Ahrensburg

Großhansd.

Buxteh.

Winsen
Luhe

Lüneburg

z.B. München

Talkgroup-Benutzung, Bereich Hamburg

- **TG9: Lokal**-QSO auf Relais, z.B. DBOFS (Diese TG hat im **TS2 immer** Vorrang!)
- **TG8: Regions**-QSO auf mehreren Relais, z.B. DBOFS und DBOZE
 - Anmerkung: **TG8** nur **innerhalb** der Region. Ist man **außerhalb**, dann die Regions-**TG26221, 26229, 26236** benutzen. Siehe Internet: **brandmeister.hamburg**
- **TG26220: Groß-Region Hamburg**, HH-City und einige umliegende Relais, Ahrensburg, Winsen, Lüneburg etc. (Besonderheit!)
- **TG2622: Bundesland-TG** HH/SH, alle Relais in Bundesland Hamburg/SH
- **TG262: Deutschland-TG**, alle Relais in DL
- **TG91: Weltweit**, (in vielen Ländern aber nur **dynamisch***)

Beachte:

- Immer schauen, welche TG man benutzt, um andere OMs nicht zu behindern; Absprache mit QSO-Partner.
- Reihenfolge: **Lokal**, **Region**, **Groß-Region**, **Bundesld.**, **DL**, **WW**

***Statisch/Dynamisch:**

- **Statisch** heißt, Relais hört immer auf die TG, (siehe Relais im BM-Dashboard)
- **Dynamisch** heißt, man muss durch kurzes Drücken der PTT die TG buchen. Man kann sie dann für 10 Min. mithören. PTT verlängert erneut.

Zeitschlitz und Zonen

Es gibt im DMR 2 **Zeitschlitz** (TimeSlots) TS 1 und TS2)

- TS1 wird in DL für Weitverkehr benutzt:
 - DL (262), WW (91), EU (92) etc.
- TS2 wird in DL für Lokal- und Regions-QSO benutzt:
 - Lokal (9), Regional (8), Bundesld. (2622), Groß-Region-HH (26220)

Zonen sind Ordner in denen Frequenzen von Relais mit beiden Zeitschlitz (TS) und Sprechgruppen (TGs) abgelegt sind.
Siehe Beispiel rechts:

Zone Hamburg	Zone SH
DB0FS TS1 WW (TG91)	DB0ABG TS1 DL (TG262)
DB0FS TS1 DL (TG262)	DB0ABG TS2 Lokal (TG9)
DB0FS TS2 Lokal (TG9)	DB0ABG TS2 Regional (TG8)
DB0FS TS2 Regional (TG8)	DB0HHO TS1 DL (TG262)
DB0ZE TS1 WW (TG91)	DB0HHO TS2 Lokal (TG9)
DB0ZE TS1 DL (TG262)	DB0HHO TS2 Regional (TG8)
DB0ZE TS2 Lokal (TG9)	DM0HL TS1 DL (TG262)
DB0ZE TS2 Regional (TG8)	DM0HL TS2 Lokal (TG9)

Verhalten im DMR

Bitte beim Digitalfunkverkehr einhalten:

- Nach Drücken der PTT eine kleine Pause einhalten (0,5 Sek.). Ggf. ertönt vom Funkgerät ein Kontrolton zum Lossprechen.
- Sprechpausen von 2-3 Sekunden einhalten (ist wichtig, damit ferne Teilnehmer einsprechen können).
- Läuft ein regionales oder Weit-QSO dann im **TS2** nicht mit der Lokal-TG9 senden. Sie unterbricht das QSO (TG9 ist priorisiert).
- Bei einem empfangenen QSO kann in den ersten 5-6 Sekunden die TG übernommen werden (Hangtime).
- Siehe Internet: <https://brandmeister.hamburg>
- Und: <https://afundr.de/dmr>